QUADRALP ® ©
SAVOIE - MONT BLANC

ISTRUZIONI PER L'USO: ASCIUGATORE SCARPE/GUANTI A BASSO CONSUMO MODELLO ARSE

1- GENERALE

Introduzione

Prima di tutto, ci congratuliamo con te per aver acquistato questo asciuga scarpe/guanti QUADRALP che ti darà completa soddisfazione. Lo scopo di questo manuale è quello di fornire istruzioni sicure ed efficaci al proprietario

Osservazioni

Nell'interesse del continuo sviluppo del prodotto, il produttore si riserva la possibilità di migliorare questa guida e modificare alcune specifiche, a seconda del quadro giuridico e delle norme, senza preavviso o obblighi.

Montaggio

Questo asciuga scarpe/guanti deve essere fissato saldamente a una parete o in un armadietto.

- **È necessario posizionare i 4 tappi neri dopo il fissaggio.**

Tasselli per il fissaggio NON inclusi.

Raccomandazioni per l'uso

L'asciuga scarpe/guanti funziona in modo molto semplice. Non sono necessari particolari requisiti di sicurezza. Tuttavia, è sconsigliabile utilizzare senza aver letto e compreso tutte le raccomandazioni contenute in questo manuale.

Per sfruttare appieno le possibilità del tuo dispositivo:

- Tenete sempre a disposizione questo avviso in un luogo accessibile e non esitate a consultarlo.

IMPERATIVO PER L'USO

NON TENERE L'ASCIUGA SCARPONI ACCESO 24 ORE SU 24

Utilizzare sempre l'orologio/timer meccanico per definire il tempo di riscaldamento. Si consiglia di utilizzare l'asciuga scarponi dalle 8.30 alle 10.am e dalle 17.30 alle 19.30 (almeno 2 ore dopo la sessione, 1,5 ore la mattina successiva)

Fai attenzione, il pulsante verde (processo di ventilazione) Non deve essere utilizzato se l'asciuga scarponi non si trova in uno spazio riscaldato. Eviterà di raffreddare il sistema.

2- CARATTERISTICHE TECNICHE

Asciugatura per 4-6 paia di scarpe/guanti a seconda del modello.

L'asciugatura si ottiene tramite cavo riscaldato (1 per sezione: scarpe o guanto) per ogni tubo.

Utilizzare il pulsante rosso per accendere l'asciuga scarponi

Utilizzare il pulsante verde per accendere il sistema di ventilazione

Promemoria: se il tuo spazio non è riscaldato, non dovresti accendere la ventilazione.

Esempio : da 0 a 16° Celsius = nessuna ventilazione
Esempio : da 16 a 24° Celsius = ventilazione ON
Il tempo di asciugatura dipende dall'umidità della scarpa. A 18° C minimo, 12 cl di acqua vengono scaricati per 12 ore.
Livello sonoro con ventilazione : 47 db

3- UBICAZIONE

Devono essere osservate le seguenti regole:

- Il luogo in cui si trova l'asciuga scarpe/guanti deve essere ventilato e riparato.
- Questo asciuga scarpe/guanti deve essere fissato saldamente a una parete o in un armadietto

4- ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Il collegamento elettrico dell'unità deve essere eseguito in conformità con le norme. Attenzione: è necessario il collegamento a terra. Alimentazione : 230 v monofase. Attenzione: per evitare malfunzionamenti e danni, l'asciuga scarponi deve

essere protetto da correnti elettriche eccessive. Inoltre, secondo NF C15-100, l'essiccatoio deve essere protetto da un GFCI 30 MA installato nella testa dell'impianto elettrico.

5- MESSA IN SERVIZIO

Impostazioni del timer con una o due fasce orarie.
Raccomandazione : 2 ore dopo la sessione, 1,5 ore la mattina successiva per godersi scarpe calde e asciutte
Il cavo di alimentazione deve essere collegato al timer, quindi all'alimentatore interno.

Promemoria: l'uso del timer è obbligatorio, non accendere l'asciuga scarponi senza di esso. (in tal caso, il sistema non si spegne)

Metti il pulsante rosso e quello verde su ON (se lo spazio è riscaldato - controlla la sezione "indispensabile per l'uso" per ulteriori informazioni)

6- SICUREZZA

QUADRALP declina ogni responsabilità in caso di posizionamento di materiale diverso da scarpe o guanti sull'asciuga scarponi.

Il dispositivo deve essere sempre scollegato prima di qualsiasi smontaggio. Questa procedura deve essere eseguita da personale qualificato e addestrato sui rischi elettrici.

7- MANUTENZIONE

Pulire la superficie esterna dell'asciuga scarpe/guanti con un panno di stoffa.

Pulire e aspirare la griglia di ventilazione

Quando l'asciuga scarponi/guanti rimane inutilizzato per lunghi periodi, si consiglia di scollegarlo con il timer.

8- GARANZIA

L'asciuga scarpe/guanti ha 2 anni di garanzia. Parti, manodopera e viaggi, **non inclusi**

9- GUIDA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'unità non funziona	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente o non si collega affatto	**Collegare la spina di alimentazione.**
	Il timer non è programmato correttamente	Controlla il programma. Non mettere il timer su ON ma ON CLOCK
	L'interruttore rosso non è attivato	Metti l'interruttore su '1', l'indicatore dovrebbe accendersi

Parti : Tubo di supporto –Tubo-cavo riscaldante-interruttore di alimentazione-spina con fusibile

10- NOTIFICHE UE

I prodotti su cui è apposto il logo CE sono conformi alle disposizioni di legge definite dall'appendice 1 della direttiva europea 89/392 modificata e dalla direttiva 73/23/CEE della Comunità Europea che riguardano le basse tensioni.